

# Anclaje Quick-Slide

## Instrucciones Generales de Montaje (Asfalto)



Siga los siguientes sencillos pasos para instalar el anclaje.

Limpie siempre bien a fondo las zonas de la cubierta donde se pondrán los anclajes.



### Paso 1

Coloque la placa base de plástico negro en el lugar deseado de la cubierta.

Atornille la placa base con 4 tornillos.

El tornillo seleccionado dependerá del grosor del aislamiento y del soporte a donde se fije.

( los agujeros grades son para atornillar en hormigón )



### Paso 2

Ahora calienta en centro de la parte inferior de la membrana impermeabilizante hasta que el asfalto comience a derretirse visiblemente y colocar dicha membrana encima de la placa base y presionar fuertemente.

Se suelda totalmente toda la pieza a la membrana ya existente.

Asegurarse bien la estanqueidad de la junta.

( También se puede aplicar con un soplete )



### Paso 3

Coloque el anillo de EPDM especial para sellado

Luego apriete a mano la varilla roscada suministrada.

# Anclaje Quick-Slide

## Instrucciones Generales de Montaje (Asfalto)



### Paso 4

Coloque la pieza prefabricada negra en la varilla roscada. Posteriormente colocar la tuerca y atornillamos firmemente.



### Paso 5

El anclaje ahora está unido mecánicamente a la cubierta y totalmente estanco.

## Esquema del anclaje

- A** Varilla roscada M10 x 100 RVS A2
- B** Tuerca M10 RVS A2
- C** Tapa Ø 66 mm
- D** Anillo de EPDM 2,0 mm
- E** Membrana Ø 330 mm
- F** Placa de montaje Ø 150 mm

